

Ядро сети Evo Core

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРИАЛИНК МОСКВА 2025



# ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «Ядро сети Evo Core»	5
2.	ВХОД В ПО «Ядро сети Evo Core»	5
3.	КОНФИГУРАЦИЯ ЯДРА	7
3.1.	Панель «APN»	7
3.2.	Панель «Subscriber»	9
3.3.	Default Bearer	.11
3.4.	Subscriber APN	.13
3.5.	Раздел ММЕ	.15
3.6.	Раздел Роли	.17
3.7.	Раздел Пользователи	.19
3.8.	Раздел Параметры сети	.20
3.9.	Dedicated Bearer	.23
3.10	). Раздел ТFT	.25
4.	Перезапуск системы	.27



#### Сокращение Значение ПО Программное обеспечение Aggregate Maximum Bit Rate — суммарная максимальная AMBR пропускная способность Access and Mobility Function — компонент ядра 5G AMF -APN Access Point Name — точка доступа для подключения к сети -DL Downlink — нисходящее направление передачи данных -DNS Domain Name System — система доменных имён GBR Guaranteed Bit Rate — гарантированная пропускная способность Group Identifier — идентификатор группы GID -Integrated Circuit Card Identifier — уникальный идентификатор ICCID -SIM-карты ICMP Internet Control Message Protocol — протокол управления сообщениями IP International Mobile Equipment Identity — международный IMEI идентификатор оборудования IMSI International Mobile Subscriber Identity — международный идентификатор абонента Internet Protocol — протокол межсетевого взаимодействия IP -LTE Long Term Evolution — стандарт беспроводной связи 4G -MBR Maximum Bit Rate — максимальная пропускная способность MCC Mobile Country Code — код страны мобильной сети -**MME** Mobility Management Entity — элемент управления мобильностью в LTE **MNC** Mobile Network Code — код мобильного оператора -OPC Operator Code — ключ аутентификации абонента -ПО Программное обеспечение

# ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

**ЕVOсоке** Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

Сокращение		Значение
QCI	-	QoS Class Identifier — идентификатор класса качества
		обслуживания
S1AP	-	S1 Application Protocol — протокол сигнализации между eNB
		и ММЕ
SIM	-	Subscriber Identity Module — модуль идентификации абонента
TAC	-	Tracking Area Code — код зоны отслеживания
TFT	-	Traffic Flow Template — шаблон фильтрации трафика
ТСР	-	Transmission Control Protocol — протокол управления
		передачей
UDP	-	User Datagram Protocol — протокол пользовательских
		дейтаграмм
UL	-	Uplink — восходящее направление передачи данных
VLAN	-	Virtual Local Area Network — виртуальная локальная сеть

**ЕVOCORE** Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «Ядро сети Evo Core»

Программное обеспечение Ядро сети Evo Core (далее – Ядро Evo Core) реализует функции ядра сети LTE и обеспечивает обработку сигнального и пользовательского трафика между абонентами и внешними сетями. Ядро отвечает за регистрацию и аутентификацию абонентов, выделение IP-адресов, установление и поддержку соединений, управление качеством обслуживания, а также маршрутизацию данных через транспортную сеть.

## 2. ВХОД В ПО «Ядро сети Evo Core»

Для работы с программным обеспечением Ядра Evo Core следует в браузере перейти по адресу:

### http://Адрес/

где Адрес — IP-адрес или доменное имя сервера, на котором установлено программное обеспечение Ядра Evo Core.

Откроется окно входа с формой авторизации зарегистрированных пользователей.



Рисунок 1 – Вход в Еvo Core

После ввода логина и пароля осуществляется переход в основное окно управления Ядром Evo Core в раздел «APN».



	APN		Лицензия: Абоненты: 300 adm Базовые станции: 10	nin Bыйти
APN Subscriber	Q, Нозвание			
Subscriber APN © Pacuurpennie nactor	Название *	epri ¢		
Default Bearer	trialink	trialink		
Dedicated Bearer				
TFT				
🏐 Настройки системы 🛛 🗸 🗸				
Пользователи				
Роли				
Параметры сети				
MME				
Перезапуск системы				

Рисунок 2 – Основное меню Ядра Evo Core с правами Super Admin

Пользователь Super Admin имеет полный доступ ко всем разделам и функциям программного обеспечения по умолчанию. Остальные пользователи создаются вручную в пункте «Пользователи» и могут быть ограничены по правам доступа путем присвоения им определенных ролей, созданный в пункте «Роли». Для каждой роли настраивается доступ к отдельным разделам системы в режимах «Просмотр» или «Просмотр и редактирование».

После входа в систему пользователь получает доступ к главному меню, элементы которого отображаются в зависимости от предоставленных прав.

В правом верхнем углу веб-интерфейса всегда отображаются сведения о текущем пользователе — имя, под которым выполнен вход, а также информация о лицензии: максимальное количество абонентов и базовых станций. Здесь же расположена кнопка «Выйти», позволяющая завершить текущую сессию.

Лицензия: Абоненты: 300 admin Выйти Базовые станции: 10

Рисунок 3 – Сведения о лицензии

Для корректной работы Ядра Evo Core, установления соединения с базовой станцией по интерфейсу S1 и подключения абонентов необходимо предварительно выполнить базовую конфигурацию системы. К числу обязательных настроек относятся следующие разделы: APN, Subscriber, Subscriber APN, а также параметры в подразделе Расширенные настройки — Default Bearer. При использовании дополнительных сервисов может потребоваться настройка Dedicated Bearer и TFT. В разделе Настройки системы необходимо указать параметры компонента MME, а также задать сетевой интерфейс S1 в подразделе Параметры сети.



### 3. КОНФИГУРАЦИЯ ЯДРА

#### 3.1. Раздел «АРМ»

Раздел «APN» предназначен для создания и управления точками доступа, через которые абоненты получают доступ к пакетной передаче данных в сети LTE. После установки программного обеспечения список APN изначально пуст.

В окне раздела отображается список всех настроенных точек доступа. Для управления записями доступны три кнопки:

- Создать открыть окно добавления нового APN;
- Редактировать внести изменения в выделенную запись ;
- Удалить удалить выбранный APN.

Создание <b>АР</b> М				
Название •		apn•		
dev •				
				~
vlan				
Адрес сети •		Маска сети •		
				~
Шлюз по умолчанию •				
Начальный адрес •	Конечный ад	pec •	Количество сво	бодных
			-	+
Первичный DNS		Вторичный D	NS	
			Сохранит	Отмена
			сохранить	Отмена

Рисунок 4 – Окно настроек АРМ

При создании новой точки доступа или редактировании существующей открывается окно настроек, в котором указываются следующие параметры:

**ЕVОсоке** Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

Название — произвольное имя для удобства отображения в интерфейсе.

**APN** — системное имя точки доступа, которое будет использоваться абонентами.

dev — выбор интерфейса для выхода в абонентскую сеть из выпадающего списка доступных сетевых интерфейсов.

dev •	
	~
enP2p33s0	

Рисунок 5 – Выбор интерфейса для абонентской сети

VLAN — идентификатор VLAN, используемый для трафика данного APN (при необходимости).

Адрес сети — IP-сеть, назначенная данному APN.

Маска сети — выбирается из предустановленного списка возможных значений.

м	аска сети •	
		~
ſ	255.255.255.252 - 2 адреса	
	255.255.255.248 - 6 адреса	
	255.255.255.240 - 14 адреса	
	255.255.255.224 - 30 адреса	
	255.255.255.192 - 62 адреса	
	255.255.255.128 - 126 адреса	
	255.255.255.0 - 254 адреса	
	255.255.254.0 - 510 адреса	
	255.255.252.0 - 1022 адреса	
	255.255.248.0 - 2046 адреса	
	255.255.240.0 - 4094 адреса	
	255.255.224.0 - 8190 адреса	
	255.255.192.0 - 16382 адреса	
	255.255.128.0 - 32766 адреса	-

Рисунок 6 – Выбор значения маски сети

Шлюз по умолчанию — ІР-адрес шлюза для выхода в транспортную или

**EVO** соке Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации. внешнюю сеть.

Начальный адрес — первый IP-адрес в пуле, выделяемом абонентам.

Конечный адрес — последний IP-адрес в пуле.

Количество свободных адресов — рассчитывается автоматически на основе введённого диапазона.

**Первичный DNS** — IP-адрес основного DNS-сервера, выдаваемый абоненту.

Вторичный DNS — IP-адрес резервного DNS-сервера (при наличии).

Настроенные параметры вступают в силу после сохранения конфигурации.

Каждому APN соответствует уникальный пул IP-адресов, выделяемых абонентам при подключении.

После ввода указанных настроек необходимо нажать кнопку Сохранить.

#### **3.2.** Раздел «Subscriber»

Раздел «Subscriber» предназначен для управления списком абонентов, зарегистрированных в Ядре Evo Core.

	Subscriber		Лиценани: Абононты 300 <b>admin Выйти</b> Базовые станции: 10
Subscriber	Q, Название		
Subscriber APN	IMSI +	Название ф	î
Default Bearer	99999000001111	1111	
Dedicated Bearer	999990000001112	1112	
TFT	999990000001113	1113	
🗊 Настройки системы 👘 🗸	999990000001114	1114	
Пользователи	999950000001115	1115	
Роли	999990000001116	1116	
Параметры сети	999990000001117	1117	
MME	999990000001118	1118	
Перезапуск системы	99995000001119	1119	
	999990000001120	1120	
	999990000001121	1121	
	999990000001122	1122	
	999950000001123	1123	
	99999000001124	1124	
	999990000001125	1125	
	999990000001126	1126	
	999950000001127	1127	
	99999000001128	1128	
	999990000001129	1129	
	999990000001130	1190	
	999990000001131	1131	
	99995000001132	1132	
	999990000001133	1133	
	999990000001134	1134	*
			Создать Редоктировать Удалить

Рисунок 7 – Окно Subscriber

В этом разделе отображаются IMSI каждого абонента и заданное для него название. При первичной установке список абонентов пуст.

При создании нового абонента или редактировании существующего



Программное обеспечение Ядро сети Evo Core. Руководство по эксплуатации.

открывается окно, в котором указываются следующие параметры:

Создание Subscribe	Создание Subscriber					
Название						
IMSI •	ICCID					
k•						
p_opc•						
amf•						
8000						
DL AMBR •	Единицы измере	ния •				
	bit	~				
UL AMBR •	Единицы измере	• кин				
	bit	~				
	Сохранить	Отмена				

Рисунок 8 – Окно создания абонента

Название — произвольное имя абонента, отображаемое в интерфейсе.

**IMSI** — международный идентификатор абонента.

**ICCID** — серийный номер SIM-карты, привязанной к абоненту.

**k** — ключ шифрования, используемый для аутентификации в сети.

**p\_opc** — параметр для генерации криптографических алгоритмов (в формате OPC).

**amf** — значение AMF (Authentication Management Field), как правило, фиксированное (по умолчанию: 8000).

DL AMBR — максимальная скорость приёма данных (Downlink Aggregate

**Е**VO соке Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

Maximum Bit Rate).

Единицы измерения — выбираются из списка: bit, Kb, Mb, GB.

диницы измер	ения •
Mb	~
bit	
Kb	
🗸 Mb	
GB	

Рисунок 9 – Выбор единиц измерения

UL AMBR — максимальная скорость передачи данных (Uplink Aggregate Maximum Bit Rate).

Единицы измерения — аналогично, выбираются из: bit, Kb, Mb, GB.

После ввода указанных настроек необходимо нажать кнопку Сохранить.

Абоненты, добавленные в этот раздел, становятся доступными для последующего назначения точек доступа APN и Default Bearer.

## 3.3. Default Bearer

Перед присвоением точек доступа (APN) абонентам в разделе Subscriber APN необходимо создать и настроить Default Bearer в разделе Расширенные настройки → Default Bearer. Этот элемент необходим для установления базового канала связи между абонентом и сетью при подключении.

В основном окне раздела отображается список уже созданных Default Bearer с указанием следующих параметров: Название, Приоритет, QCI, а также список присвоенных им Dedicated Bearer (если есть).



MME

Рисунок 10 -	– Разлел Default Bearer	

Создать Редактировать Ук

При создании нового Default Bearer или редактировании существующего открывается окно с параметрами настройки:

Создание Default Bearer					
Название •		Добавить dedicated bearer			
				~	+
Приоритет •		Название			
15					
1 - 15, 1 - max					
Preemption Preemption capability vulnerability					
QCI •					
	$\sim$				
DL AMBR •		Единицы измерения •			
					$\sim$
UL AMBR •		Единицы измерения •			
					$\sim$
			Сохранить	От	мена

Рисунок 11 – Создание Default Bearer

Название — произвольное имя, присваиваемое данному bearer.

Приоритет — уровень приоритета bearer в диапазоне от 1 до 15, где 1 —

**Е**VOcore Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации. наивысший. По умолчанию установлено значение 15.

QCI — индекс класса качества обслуживания (QoS Class Identifier), определяющий характеристики канала.

Добавить Dedicated Bearer — при необходимости можно привязать один или несколько ранее созданных Dedicated Bearer. Для этого нужно выбрать нужный bearer из списка, нажать кнопку + «Добавить» — и он отобразится в перечне добавленных.

DL AMBR — предельная суммарная скорость загрузки (downlink) для данного bearer.

Единицы измерения — выбираются из перечня: bit, Kb, Mb, GB.

UL AMBR — предельная суммарная скорость выгрузки (uplink).

Единицы измерения — аналогично, выбираются из тех же вариантов.

После заполнения всех параметров необходимо нажать кнопку Сохранить для применения конфигурации. Созданный Default Bearer будет доступен для назначения абонентам через раздел Subscriber APN.

#### **3.4.** Subscriber APN

Раздел «Subscriber APN» предназначен для назначения точек доступа APN конкретным абонентам и выбора соответствующих параметров подключения, включая IP-адрес и Default Bearer.

	Subscriber APN								Лицензия: Абоненты: 300 Базовые станции: 10	admin Bมสัก	
APN	Поиск										
lubscriber	Q, Название			APN	IP	Default bearer	Управление	APN *	Свободно адресов	Управление	
Subscribe: APN				trialink	10.9.21.101	POD	R 8	trialink	123	+	
9 Padeuk Pearor	IMSI *	Название ÷	Управление								
Dedicated Bearer	999990000001111	1111	æ								
TFT	999990000001112	1112									
<ul> <li>Настройки системы </li> <li>Пользователи</li> </ul>	9999900000001113	1113	٠								
Роли	999990000001114	1114	٠								
Параметры сети	999990000001115	1115									
Перезапуск системы	999990000001116	1116	٠								
	999990000001117	1117									
	999990000001118	1118									
	999990000001119	1119	(B)								
	999990000001120	1120									
	999990000001121	1121									
	999990000801122	1122	٠								
	9999900000001123	1123	٠								
	999990000001124	1124	æ								
	999990000001125	1125	æ								
	999990000001125	1126	۰								
	9999900000001127	1127	٠								
	00000000000000000	1120									

**Осоке** Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

Рисунок 12 – Раздел Subscriber APN

Интерфейс раздела состоит из трёх колонок.

В первой колонке отображается список зарегистрированных абонентов. Для каждого абонента указаны IMSI, Название, а также иконка • «Просмотр» в графе Управление. При нажатии на иконку открывается окно со сведениями об абоненте — такими же, как указаны в разделе Subscriber.

Во второй колонке, при выборе конкретного абонента из первой, отображается присвоенная ему точка доступа. Для каждой записи указаны следующие данные: APN, IP-адрес, Default Bearer (название), а также элементы управления — иконки «Редактировать» (для изменения параметров присвоенного APN – IP и Default Bearer) и «Удалить» (для удаления назначения).

Для присвоения абоненту APN необходимо:

Выбрать нужного абонента в первой колонке и нажать иконку + «Добавить»

**ЕVOCORE** Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

напротив нужного APN в третьей колонке. Откроется окно подтверждения, в котором указываются:

Создание Subscriber - APN				
Subscriber		APN •		
999990000001140	~	trialink	~	
Default Bearer •		ue_ipv4 •		
POC	$\sim$	10.9.21.130	×	
		Сохранить	Отмена	

Рисунок 13 – Присвоение APN абоненту

Default Bearer — необходимо выбрать из доступных;

**IP-адрес** — подставляется автоматически из пула APN, но может быть изменён вручную.

После выбора параметров нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить назначение. Новая запись появится во второй колонке и будет использоваться при подключении абонента к сети.

# 3.5. Раздел «ММЕ»

Раздел «ММЕ» предназначен для настройки параметров компонента Mobility Management Entity, который отвечает за обработку сигнального трафика, регистрацию абонентов, управление сессиями и взаимодействие с базовой станцией через интерфейс S1.

	MME		
APN Subscriber	MCC •	MME GID	Название сети •
Subscriber APN	999	1	evocore
Pасширенные настро >	MNC •	MME Code •	Краткое название сети •
Настройки системы Пользователи	99	2	evo
Роли	TAC •	Адрес сервера S1AP •	
Параметры сети	1	10.9.11.16 ~	
MME	Сохранить		
Перезапуск системы			

Рисунок 14 – Раздел ММЕ

В этом разделе вручную указываются следующие параметры:

MCC — код мобильной страны (Mobile Country Code), состоящий из трёх цифр.

**MNC** — код мобильной сети (Mobile Network Code), состоящий из двух или трёх цифр.

TAC — код зоны отслеживания (Tracking Area Code), используемый для определения местоположения абонента.

**ММЕ GID** — идентификатор группы ММЕ.

**MME Code** — код ММЕ внутри группы.

Адрес сервера S1AP — IP-адрес, по которому базовые станции будут устанавливать соединение с ядром по протоколу S1AP.

Название сети — полное отображаемое имя сети LTE (например, evocore).

Краткое название сети — короткое имя, отображаемое на устройствах абонентов (например, evo).

После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку Сохранить для применения настроек. Эти данные используются при взаимодействии ядра с базовыми станциями и отображаются абонентам при подключении к сети.



#### 3.6. Раздел «Роли»

Раздел «Роли» используется для создания и настройки пользовательских ролей с различными уровнями доступа к функциональности Ядра Evo Core. Каждая роль определяет, какие действия может выполнять пользователь в разных разделах системы.



Рисунок 15 – Раздел Роли

В основном окне отображается список всех существующих ролей с их названиями. В нижней части доступны следующие кнопки:

- Создать добавить новую роль, указав её имя;
- Редактировать изменить имя выбранной роли;
- Редактирование прав настроить права доступа для выбранной роли;
- Удалить удалить выбранную роль.

После создания роли необходимо нажать кнопку Редактирование прав, чтобы задать доступ к функциональным разделам. В открывшемся окне отображаются предоставленные права и указываются:



Разрешенные действия для роли User					
Раздел	Действ	вия			
	~			~	+
Модуль	Права				
APN	Просмотр и редактирование		Ô		
SUBSCRIBER	Просмотр и редактирование		Ô		
SUBSCRIBER_APN	Просмотр и редактирование		ô		
				3	
				Jak	VDITE

Рисунок 16 – Разрешенные действия для пользователя

**Раздел** — выбирается из списка доступных модулей системы (например, APN, Subscriber и др.);

Действие — устанавливается режим доступа: Просмотр или Просмотр и редактирование.

Для применения выбранного права необходимо нажать кнопку <sup>+</sup> «Добавить». Операцию следует повторить для каждого раздела, к которому роль должна иметь доступ.

Настроенные роли используются при создании пользователей в разделе Пользователи.



# 3.7. Раздел «Пользователи»

Раздел «Пользователи» предназначен для управления учетными записями

пользователей, имеющих доступ к программному обеспечению Ядра Evo Core.

	Настройки системы - Пользователи			Лицензия: Абоненты: 300 — 6 Базовые станции: 10	admin	Выйти
APN Subscriber	Q, Название					
Subscriber APN	Vinux =	Логия Ф	Роль с			
Э Настройки системы ~	admin	admin	Super Admin			
Пользователи						
Роли						
Параметры сети						
MME						
Перезапуск системы						
			Создать	Редактировать Изменить паро	мь 3	Идалить

Рисунок 17 – Раздел Пользователи

В этом разделе отображается список всех зарегистрированных пользователей с указанием следующих параметров: Имя, Логин, Роль.

В нижней части окна расположены четыре кнопки управления:

- Создать открыть окно добавления нового пользователя;
- Редактировать изменить параметры выбранного пользователя;
- Изменить пароль задать новый пароль для выбранного пользователя;
- Удалить удалить учетную запись.

При создании нового пользователя открывается окно, в котором необходимо указать:



**Программное обеспечение Ядро сети Evo Core.** Руководство по эксплуатации.

Новый пользователь					
Имя •					
*					
Логин•					
Пароль					
	0				
Роль					
	~				
🗸 Сохранить	🗙 Отмена				

Рисунок 18 – Создание нового пользователя

Имя — отображаемое имя пользователя;

Логин — уникальное имя для входа в систему;

Пароль — начальный пароль доступа;

Роль — выбирается из списка ранее созданных ролей.



Рисунок 19 – Выбор роли пользователя

После ввода всех данных необходимо нажать кнопку Сохранить. Пользователь появится в общем списке и получит доступ к интерфейсу согласно правам, определённым в выбранной роли. Права доступа к разделам системы настраиваются в пункте Роли и могут ограничивать действия пользователя до уровня просмотра либо предоставлять права редактирования.

#### 3.8. Раздел «Параметры сети»

Раздел «Параметры сети» предназначен для настройки сетевых интерфейсов, используемых Ядром Evo Core для взаимодействия с внешними и внутренними сегментами сети, включая интерфейс S1.

	Настройки системы - Параме	тры сети					Лицензия: Абонситы: 300 а Базовые станции: 10	admin	Выйт
nber	Интерфейс с	Статус	Управ	ение		MAC: 62.35:3b.de.cd.94			
riber APN	end1	•	•		+	Основной адрес: DHCP (10.9.128.197)			
ий Волог Icated Bearer тройки акстемы v часеватели 4 аметры соти Е ваалуск системы	enP4p550	•			+	дополнительный маршрут + Унсиел	ние		
	Сохранить Сброс     Списот СПК серверов     А.В.8.8     10.9.128.17     Сохранить								

Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

# Рисунок 20 – Раздел Параметры сети

В левой части окна отображается колонка со списком сетевых интерфейсов (кроме интерфейса для APN). Для каждого интерфейса указаны:

Интерфейс — имя сетевого устройства;

Статус — текущее состояние интерфейса, отображается цветным индикатором;

Управление — три элемента управления:

включить интерфейс;

выключить интерфейс;

+ — добавить VLAN-интерфейс.

В нижней части экрана расположены поле для ввода DNS серверов, кнопки Сохранить (для применения всех изменений) и Сброс.

При нажатии на кнопку Плюс для добавления VLAN-интерфейса открывается окно, в котором указываются:

Адрес — основной IP-адрес для интерфейса;

Маска сети — префикс подсети (например, 24);

Шлюз — IP-адрес шлюза по умолчанию;

VLAN ID — идентификатор VLAN, если требуется логическое разделение



Программное обеспечение Ядро сети Evo Core. Руководство по эксплуатации.

сети.

В правой части окна, для каждого интерфейса, можно задать дополнительные сетевые параметры.

При нажатии кнопки + рядом с полем Дополнительный адрес открывается окно, в котором указываются:

Редактирование дополнительного адреса					
Адрес					
Маска сети					
	Сохранить	Отмена			

Рисунок 21 – Редактирование дополнительного адреса

Адрес — дополнительный ІР-адрес интерфейса;

Маска сети — маска для дополнительного адреса.

При нажатии кнопки + рядом с полем Дополнительный маршрут открывается окно с параметрами:

Редактирование дополн	Редактирование дополнительного маршрута				
Маршрутизируемые адреса •					
Шлюз•					
	Сохранить	Отмена			

Рисунок 22 – Редактирование дополнительного маршрута

Маршрутизируемые адреса — IP-сеть, до которой должен быть настроен маршрут;

Шлюз — IP-адрес, через который осуществляется маршрутизация.

Все внесённые изменения вступают в силу после нажатия кнопки Сохранить.



#### **3.9. Dedicated Bearer**

Раздел Dedicated Bearer предназначен для создания дополнительных каналов связи с заданными параметрами качества обслуживания (QoS), которые применяются к конкретным типам трафика, соответствующим правилам TFT (Traffic Flow Template). Назначение Dedicated Bearer необязательно: они используются только в тех случаях, когда необходимо применять специальные параметры QoS к определённому трафику.

Применение Dedicated Bearer возможно только при условии, что трафик соответствует одному или нескольким правилам TFT, прикреплённым к этому bearer и сам Dedicated Bearer привязан к Default Bearer в соответствующем разделе.

	Dedicated Bearer				Лицензия: Або Базовые станци	ченты: 300 ал и: 10	dmin	Выйти
APN Subscriber	Q, Название							
Subscriber APN Pacurypennike nactpo   V	Название +	Приоритет ф	e lap	TFL				
Default Bearer	pon	۵	Video (Buffered Streaming) TCP-based	voice, video				
Dedicated Bearer	video	7	Voice, Video (Live Streaming) Interactive Gaming	video				
TEL	voice	6	Video (Buffered Streaming) TCP-based	voice				
<ul> <li>Настробах окстемы</li> <li>Пользователи</li> <li>Розы</li> <li>Паралетры сети</li> <li>ММЕ</li> <li>Перезапуск системы</li> </ul>								
					Создать	Родактироват		Aanutie

Рисунок 23 – Раздел Dedicated Bearer

В основном окне раздела отображается список созданных Dedicated Bearer с параметрами: Название, Приоритет, QCI, TFT. Пользователь может отсортировать список по любому из этих столбцов.

Все изменения вступают в силу сразу после сохранения.

При создании нового или редактировании существующего Dedicated Bearer открывается окно с настройками:



Создание QOS			
Название •		Добавить TFT	
			~ +
Приоритет •		Название	
15			
1 - 15			
Preemption capability	Preemption vulnerability		
QCI ·			
	~		
DL GBR •	Единицы измерения •	DL MBR •	Единицы измерения •
	~		~
UL GBR •	Единицы измерения •	UL MBR •	Единицы измерения •
	~		~
			Сохранить Отмена

Рисунок 24 – Создание Dedicated Bearer

Название — произвольное имя bearer для отображения в интерфейсе.

Приоритет — уровень приоритета в диапазоне от 1 до 15, где 1 — наивысший.

Preemption capability — если включено, данный bearer может вытеснять bearer с более низким приоритетом в условиях перегрузки.

**Preemption vulnerability** — если включено, данный bearer может быть вытеснен другими bearer с более высоким приоритетом.

QCI — индекс класса качества обслуживания. Выбирается из значений 1–9: QCI 1–4 — классы с гарантированной полосой пропускания (GBR, Guaranteed Bit Rate), применяются, например, для голосового или видеотрафика; QCI 5–9 классы без гарантированной полосы пропускания (Non-GBR), используются для фоновых и некритичных сервисов.

Добавить TFT — позволяет привязать один или несколько правил фильтрации трафика. Необходимо выбрать TFT из существующего списка и нажать кнопку +.

Под этим полем отображается Список добавленных ТFT, связанных с данным



Б Программное обеспечение Ядро сети Evo Core. Руководство по эксплуатации.

bearer.

Далее настраиваются параметры полосы пропускания:

- DL GBR гарантированная скорость в downlink (Downlink Guaranteed Bit Rate);
- DL MBR максимальная скорость в downlink (Downlink Maximum Bit Rate);
- UL GBR гарантированная скорость в uplink (Uplink Guaranteed Bit Rate);
- UL MBR максимальная скорость в uplink (Uplink Maximum Bit Rate).

Для каждого параметра выбирается единица измерения: bit, Kb, Mb, GB.

После заполнения всех параметров необходимо нажать кнопку Сохранить, чтобы изменения вступили в силу. Созданный Dedicated Bearer может быть назначен в одном или нескольких Default Bearer.

## 3.10. Раздел «ТFT»

Раздел «TFT» предназначен для создания и управления правилами TFT, которые используются при настройке Dedicated Bearer и применении параметров QoS к конкретным потокам данных.

APN Subscriber	Q, Hanaaisee		Лицензия: Абонент Базовые станцик: 1	u: 300 <b>admi</b> D	з Выяйти
Subscriber APN	Название *	Протокол ≬			
Default Bearer	video	UDP			
Dedicated Bearer	volce	UDP			
TFT					
са технорого сели Полиссотоли Роли Парачетры сели МАКЕ Перезилуск системы					
			Создать Реј	актировать	Удалить

## Рисунок 25 – ТГТ правила

На основной странице раздела отображается список уже созданных TFT правил. Для каждого TFT правила указывается его название и протокол, к которому применяется фильтрация.

**ЕVOCORE** Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

При создании или редактировании правила TFT открывается окно настройки, в котором доступны следующие поля:

Редактирование выделенной полосы					
Название					
Протокол •	Направление •				
~		~			
Подсеть терминалов					
Порт (диапазон портов)					
Удаленная подсеть					
ІР-адрес	Маска или преф	Маска или префикс			
Порт (диапазон портов)					
	Сохранить	Отмена			

Рисунок 26 – Настройки TFT

Название — текстовое поле для задания имени ТFT-шаблона.

Протокол — выбор одного из поддерживаемых протоколов: ICMP, TCP, UDP.

Направление — выбор направления фильтрации:

- Uplink исходящий трафик от абонента;
- Downlink входящий трафик к абоненту;
- Bidirectional двусторонний трафик.

**Подсеть терминалов** — IP-подсеть или отдельный IP-адрес абонентского устройства, к которому будет применено TFT правило (необязательное поля; при незаполненном значении применяется ко всем портам).

Порт (диапазон портов) — диапазон портов на стороне терминала.

Удалённая подсеть — IP-подсеть или адрес внешнего источника/назначения трафика. (необязательное поля; при незаполненном значении применяется ко

**Е**VOcore Программное обеспечение Ядро сети Evo Core. Руководство по эксплуатации. всем портам или IP адресам).

Маска или префикс — используется совместно с IP-адресом для указания подсети (прописывается в формате числа).

Порт (диапазон портов) — диапазон портов на удалённой стороне.

При сохранении параметры TFT сохраняются в конфигурации и могут быть использованы при привязке Dedicated Bearer к абоненту.

#### 4. Перезапуск системы

Раздел «Перезапуск системы» предназначен для управления состоянием основных процессов программного обеспечения Ядра Evo Core, а также для выполнения полной перезагрузки системы.

APN Subsofiber Subsofiber APN Pacuapenius i locipa v Default Dearer Dedicated Bearer TFT HacrpoRes outrease Tomosoarenin Dure	Перезапуск системы			Лицензия: Абоненть: 300 admin Выйти Базовые станции: 10
	Название ф	Ctaryc	Управление	î
	POSTGRESOL	•	Image:	
	HSS	•	• • • •	
	MME	•	• • •	
	PCRF	•	• • •	
	SGWC	•	<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>	
Парамегры сеги	SGWU	•	<ul> <li>C</li> </ul>	
ММЕ Перезапуск системы	SMF	•	► <b>■</b> O	
	UPF	•	► <b>■</b> O	*
				Перезагрузка системы

Рисунок 27 – Раздел "Перезапуск системы"

В разделе отображается список процессов: POSTGRESQL, HSS, MME, PCRF, SGWC, SGWU, SMF и UPF. Для каждого процесса указан текущий статус в виде цветового индикатора (кружок), который отражает активность компонента.

Рядом с каждым процессом доступны три кнопки управления эапуск, сстановка и перезагрузка. Эти действия позволяют вручную управлять отдельными компонентами ядра без необходимости полной перезагрузки всей системы.

В нижней части окна размещена кнопка «Перезапуск системы». Нажатие этой кнопки инициирует полную перезагрузку операционной системы.

#### 5. Просмотр логов через Telnet

Программное обеспечение Ядра Evo Core поддерживает просмотр логов в режиме реального времени с использованием Telnet. Этот способ позволяет

**Evocre** Программное обеспечение Ядро сети Evo Core. Руководство по эксплуатации. отслеживать сообщения от всех компонентов ядра одновременно и фильтровать вывод по различным критериям.

Для подключения необходимо в командной строке выполнить следующую команду:

telnet <адрес ядра Evo Core>

После подключения начнётся непрерывный вывод логов всех компонентов системы. Чтобы приостановить поток сообщений и получить доступ к командной строке, достаточно нажать клавишу Enter. В этом режиме становятся доступны команды фильтрации и управления выводом.

1. Работа с файлами логов

file list

– Показать список всех доступных лог-файлов.

file reset

– Сбросить фильтр — будут отображаться все файлы.

file add <имя1> <имя2> ...

 Добавить один или несколько файлов в фильтр. Будут отображаться только указанные файлы.

file status

– Показать текущий список выбранных файлов.

2. Фильтрация по тегам (компонентам системы)

tag list

– Показать список всех доступных тегов (например, MME, SGW, HSS).

tag reset

– Сбросить фильтр — отображаются все теги.

tag add <rer1> <rer2> ...

– Добавить теги в фильтр — отображаются только сообщения с указанными тегами.

tag status

**Е**VOcore Программное обеспечение Ядро сети Еvo Core. Руководство по эксплуатации.

– Показать текущий список активных тегов.

3. Фильтрация по уровню логирования

level list

- Показать доступные уровни логов (например, INFO, WARN, ERROR,

#### DEBUG).

level reset

– Сбросить фильтр — будут отображаться все уровни.

level add <уровень1> <уровень2> ...

– Добавить уровни логов в фильтр.

level status

– Показать текущие выбранные уровни.

4. Фильтрация по времени

range reset

– Отключить временную фильтрацию.

range set <mm/дд> <чч:mm:cc> <mm/дд> <чч:mm:cc>

– Установить временной диапазон, в пределах которого будут отображаться лог-сообщения.

Пример:

range set 06/30 12:00:00 06/30 13:00:00

range status

– Показать текущие настройки временного фильтра.

Для возврата в режим просмотра логов в реальном времени достаточно снова нажать Enter.